

## [English] U6MIDI Pro - QUICK START GUIDE

U6MIDI Pro is a professional USB MIDI interface and standalone MIDI router that provides a very compact, plug-and-play MIDI connection to any USB equipped Mac or Windows computer, as well as iOS (via the Apple USB Connectivity Kit) and Android tablets or phones (via Android OTG cable).

The device comes with 3x MIDI IN and 3x MIDI OUT via standard 5-pin MIDI ports. It supports 48 MIDI channels, and is powered by a standard USB bus or USB power supply.

### Instructions:

1. Connect the U6MIDI Pro to a computer or USB host device using the USB cable (included). When using the U6MIDI Pro in stand-alone mode, you can connect it directly to a USB power supply or USB power bank, without connecting to a computer.
2. Connect the MIDI IN port(s) of the U6MIDI Pro to the MIDI OUT or THRU of your MIDI device(s) using a standard MIDI cable. Next, connect the MIDI OUT port(s) of the U6MIDI Pro to the MIDI IN of your MIDI device(s) using standard MIDI cable.
3. When the power is on, the LED indicator of the U6MIDI Pro will light up, and the computer will automatically detect the device. Open the music software, set the MIDI input and output ports to U6MIDI Pro on the MIDI settings page, and get started.
4. U6MIDI Pro comes with the free software UxMIDI Tool for macOS or Windows (compatible with macOS X and Windows 7 or higher). You can use it to upgrade the firmware of U6MIDI Pro to get the latest features. Also, you can adjust advanced functions such as settings for MIDI routing and data filtering.

For detailed instructions and related software, please visit the official website of CME: [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## [Deutsch] U6MIDI Pro - SCHNELLSTARTANLEITUNG

U6MIDI Pro ist ein professionelles USB MIDI Interface und ein eigenständiger MIDI Router, der eine sehr kompakte Plug-and-Play MIDI Verbindung zu jedem mit USB ausgestatteten Mac oder Windows Computer sowie zu iOS (über das Apple USB Connectivity Kit) und Android Tablets oder Telefone (über Android-OTG-Kabel).

Das Gerät verfügt über 3x MIDI IN und 3x MIDI OUT über standardmäßige 5-polige MIDI Ports. Es unterstützt 48 MIDI Kanäle und wird über einen Standard USB Bus oder ein USB Netzteil mit Strom versorgt.

### Anweisungen:

1. Schließen Sie das U6MIDI Pro mit dem USB Kabel (im Lieferumfang enthalten) an einen Computer oder ein USB Host Gerät an. Wenn Sie das U6MIDI Pro im eigenständige Modus verwenden, können Sie es direkt an ein

USB-Netzteil oder eine USB-Powerbank anschließen, ohne eine Verbindung zu einem Computer herzustellen.

2. Verbinden Sie die MIDI IN Ports des U6MIDI Pro über ein Standard MIDI Kabel mit MIDI OUT oder THRU Ihres MIDI Geräts/Ihrer MIDI Geräte. Verbinden Sie als Nächstes den/die MIDI OUT Port(s) des U6MIDI Pro über ein Standard MIDI Kabel mit dem MIDI IN Ihres MIDI Geräts/Ihrer MIDI-Geräte.
3. Wenn das Gerät eingeschaltet ist, leuchtet die LED-Anzeige des U6MIDI Pro auf und der Computer erkennt das Gerät automatisch. Öffnen Sie die Musiksoftware, stellen Sie die MIDI Eingangs und Ausgangsports auf der MIDI Einstellungsseite auf U6MIDI Pro ein und legen Sie los.
4. U6MIDI Pro wird mit der kostenlosen Software UxMIDI Tool für macOS oder Windows geliefert (kompatibel mit macOS X und Windows 7 oder höher). Sie können damit die Firmware von U6MIDI Pro aktualisieren, um die neuesten Funktionen zu erhalten. Außerdem können Sie erweiterte Funktionen wie Einstellungen für das MIDI Routing und die Datenfilterung anpassen.

Detaillierte Anweisungen und zugehörige Software finden Sie auf der offiziellen Website von CME: [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## **[Français] U6MIDI Pro - GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE**

U6MIDI Pro est une interface MIDI USB professionnelle et un routeur MIDI autonome qui fournit une connexion MIDI plug-and-play très compacte à n'importe quel ordinateur Mac ou Windows équipé d'un port USB, ainsi qu'iOS (via le kit de connectivité USB Apple) et Tablettes ou téléphones Android (via câble Android OTG).

L'appareil est livré avec 3x MIDI IN et 3x MIDI OUT via des ports MIDI standard à 5-broches. Il prend en charge 48 canaux MIDI et est alimenté par un bus USB standard ou une alimentation USB.

### **Des instructions:**

1. Connectez le U6MIDI Pro à un ordinateur ou à un périphérique hôte USB à l'aide du câble USB (inclus). Lorsque vous utilisez le U6MIDI Pro en mode autonome, vous pouvez le connecter directement à une alimentation USB ou à une banque d'alimentation USB, sans vous connecter à un ordinateur.
2. Connectez le(s) port(s) MIDI IN de l' U6MIDI Pro à la sortie MIDI OUT ou THRU de votre/vos appareil(s) MIDI à l'aide d'un câble MIDI standard. Ensuite, connectez le(s) port(s) MIDI OUT de l' U6MIDI Pro à l'entrée MIDI IN de votre/vos appareil(s) MIDI à l'aide d'un câble MIDI standard.
3. Lorsque l'alimentation est allumée, le voyant LED de l' U6MIDI Pro s'allume et l'ordinateur détecte automatiquement l'appareil. Ouvrez le logiciel de musique, réglez les ports d'entrée et de sortie MIDI sur U6MIDI Pro sur la page des paramètres MIDI et lancez-vous.

4. U6MIDI Pro est livré avec le logiciel gratuit UxMIDI Tool pour macOS ou Windows (compatible avec macOS X et Windows 7 ou supérieur). Vous pouvez l'utiliser pour mettre à niveau le micrologiciel de U6MIDI Pro afin d'obtenir les dernières fonctionnalités. Vous pouvez également régler des fonctions avancées telles que les paramètres de routage MIDI et de filtrage des données.

Pour des instructions détaillées et les logiciels associés, veuillez visiter le site Web officiel de CME : [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## **[Italiano] U6MIDI Pro - GUIDA RAPIDA**

U6MIDI Pro è un'interfaccia MIDI USB professionale e un router MIDI autonomo che fornisce una connessione MIDI plug-and-play molto compatta a qualsiasi computer Mac o Windows dotato di USB, nonché a iOS (tramite l'Apple USB Connectivity Kit) e Tablet o telefoni Android (tramite cavo Android OTG).

Il dispositivo viene fornito con 3 MIDI IN e 3 MIDI OUT tramite porte MIDI standard a 5-pin. Supporta 48 canali MIDI ed è alimentato da un bus USB standard o da un alimentatore USB.

### **Istruzioni:**

1. Collega l' U6MIDI Pro a un computer o a un dispositivo host USB utilizzando il cavo USB (incluso). Quando si utilizza l' U6MIDI Pro in modalità standalone, è possibile collegarlo direttamente a un alimentatore USB oa un power bank USB, senza collegarlo a un computer.
2. Collega le porte MIDI IN dell' U6MIDI Pro al MIDI OUT o THRU dei tuoi dispositivi MIDI usando un cavo MIDI standard. Quindi, collega le porte MIDI OUT dell' U6MIDI Pro al MIDI IN dei tuoi dispositivi MIDI utilizzando un cavo MIDI standard.
3. Quando l'alimentazione è accesa, l'indicatore LED dell' U6MIDI Pro si accenderà e il computer rileverà automaticamente il dispositivo. Apri il software musicale, imposta le porte di ingresso e uscita MIDI su U6MIDI Pro nella pagina delle impostazioni MIDI e inizia.
4. U6MIDI Pro viene fornito con il software gratuito UxMIDI Tool per macOS o Windows (compatibile con macOS X e Windows 7 o versioni successive). Puoi usarlo per aggiornare il firmware di U6MIDI Pro per ottenere le ultime funzionalità. Inoltre, puoi regolare funzioni avanzate come le impostazioni per il routing MIDI e il filtraggio dei dati.

Per istruzioni dettagliate e relativo software, visitare il sito Web ufficiale di CME: [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## **[Español] U6MIDI Pro - GUÍA DE INICIO RÁPIDO**

U6MIDI Pro es una interfaz MIDI USB profesional y un enrutador MIDI independiente que proporciona una conexión MIDI plug-and-play muy compacta a cualquier computadora Mac o Windows equipada con USB, así como iOS (a través del kit de conectividad USB de Apple) y Tabletas o teléfonos Android (a través del cable Android OTG).

El dispositivo viene con 3x MIDI IN y 3x MIDI OUT a través de puertos MIDI estándar de 5-pines. Admite 48 canales MIDI y funciona con un bus USB estándar o una fuente de alimentación USB.

### **Instrucciones:**

1. Conecte el U6MIDI Pro a una computadora o dispositivo host USB usando el cable USB (incluido). Cuando utilice el U6MIDI Pro en modo independiente, puede conectarlo directamente a una fuente de alimentación USB o a un banco de energía USB, sin conectarlo a una computadora.
2. Conecte los puertos MIDI IN del U6MIDI Pro a MIDI OUT o THRU de su(s) dispositivo(s) MIDI usando un cable MIDI estándar. A continuación, conecte el puerto(s) MIDI OUT del U6MIDI Pro a la entrada MIDI IN de su(s) dispositivo(s) MIDI utilizando un cable MIDI estándar.
3. Cuando esté encendido, el indicador LED del U6MIDI Pro se encenderá y la computadora detectará automáticamente el dispositivo. Abra el software de música, configure los puertos de entrada y salida MIDI en U6MIDI Pro en la página de configuración MIDI y comience.
4. U6MIDI Pro viene con el software gratuito UxMIDI Tool para macOS o Windows (compatible con macOS X y Windows 7 o superior). Puede usarlo para actualizar el firmware de U6MIDI Pro para obtener las funciones más recientes. Además, puede ajustar funciones avanzadas como la configuración de enrutamiento MIDI y filtrado de datos.

Para obtener instrucciones detalladas y software relacionado, visite el sitio web oficial de CME: [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## **[Nederlands] U6MIDI Pro - SNELSTARTGIDS**

U6MIDI Pro is een professionele USB MIDI interface en standalone MIDI router die een zeer compacte, plug-and-play MIDI verbinding biedt met elke met USB uitgeruste Mac of Windows computer, evenals iOS (via de Apple USB Connectivity Kit) en Android tablets of telefoons (via Android OTG kabel).

Het apparaat wordt geleverd met 3x MIDI IN en 3x MIDI OUT via standaard 5-pins MIDI poorten. Het ondersteunt 48 MIDI kanalen en wordt gevoed door een standaard USB bus of USB voeding.

## Instructies:

1. Sluit de U6MIDI Pro aan op een computer of USB host apparaat met behulp van de USB kabel (meegeleverd). Wanneer u de U6MIDI Pro in standalone modus gebruikt, kunt u deze rechtstreeks aansluiten op een USB voeding of USB power bank, zonder verbinding met een computer.
2. Sluit de MIDI IN poort(en) van de U6MIDI Pro aan op de MIDI OUT of THRU van uw MIDI apparaat(en) met behulp van een standaard MIDI kabel. Verbind vervolgens de MIDI OUT poort(en) van de U6MIDI Pro met de MIDI IN van uw MIDI apparaat(en) met behulp van een standaard MIDI-kabel.
3. Wanneer de stroom is ingeschakeld, zal de LED indicator van de U6MIDI Pro oplichten en zal de computer het apparaat automatisch detecteren. Open de muzieksoftware, stel de MIDI invoer en uitvoer poorten in op U6MIDI Pro op de MIDI instellingen pagina en ga aan de slag.
4. U6MIDI Pro wordt geleverd met de gratis software UxMIDI Tool voor macOS of Windows (compatibel met macOS X en Windows 7 of hoger). U kunt het gebruiken om de firmware van U6MIDI Pro te upgraden om de nieuwste functies te krijgen. U kunt ook geavanceerde functies aanpassen, zoals instellingen voor MIDI routing en gegevensfiltering.

Bezoek voor gedetailleerde instructies en gerelateerde software de officiële website van CME: [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*

## [日本語] U6MIDI Pro - クイックスタートガイド

U6MIDI Pro は、プロ仕様の USB MIDI インターフェイスおよびスタンドアロン MIDI ルーターであり、USB を搭載した Mac または Windows コンピュータ、および iOS (Apple USB Connectivity Kit 経由) および Android タブレットまたはスマートフォン (Android OTG ケーブル経由)。

このデバイスには、標準の 5 ピン MIDI ポートを介して 3x MIDI IN と 3x MIDI OUT が付属しています。48 の MIDI チャンネルをサポートし、標準の USB バスまたは USB 電源から給電されます。

指示:

1. USB ケーブル (付属) を使用して、U6MIDI Pro をコンピューターまたは USB ホストデバイスに接続します。U6MIDI Pro をスタンドアロンモードで使用する場合、コンピューターに接続せずに、USB電源またはUSBモバイルバッテリーに直接接続できます。
2. 標準の MIDI ケーブルを使用して、U6MIDI Pro の MIDI IN ポートを MIDI デバイスの MIDI OUT または THRU に接続します。次に、標準の MIDI ケーブルを使用して、U6MIDI Pro の MIDI OUT ポートを MIDI デバイスの MIDI IN に接続します。
3. 電源を入れると、U6MIDI Pro の LED インジケータが点灯し、コンピューターが自動的にデバイスを検出します。音楽ソフトウェアを開き、MIDI 設定ページで MIDI 入出力ポートを U6MIDI Pro に設定して、開始します。

4. U6MIDI Proには、macOSまたはWindows用のフリーソフトウェアUxMIDI Toolが付属しています(macOS XおよびWindows 7以降と互換性があります)。これを使用して、U6MIDI Pro のファームウェアをアップグレードし、最新の機能を入手できます。また、MIDI ルーティングやデータフィルタリングの設定など、高度な機能を調整することもできます。

詳細な手順と関連ソフトウェアについては、CME の公式 Web サイト ([www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)) を参照してください。

\*\*\*\*\*

## [中文] U6MIDI Pro快速入门指南

U6MIDI Pro是一台专业的USB MIDI 接口和可以独立使用的MIDI路由器，可为任何配备USB的Mac或Windows电脑提供非常紧凑的、即插即用的MIDI连接，同时也可通过苹果USB连接套件或安卓OTG转接线与iOS和安卓平板电脑或手机一起使用。它具有3个MIDI IN和3个MIDI OUT的标准五芯MIDI端口，支持48个MIDI通道，并使用标准USB总线或USB电源供电。

使用方法：

1. 使用配套的USB线将U6MIDI Pro连接到电脑或USB主机设备。在将U6MIDI Pro作为独立的MIDI路由器或过滤器使用时，可直接连接USB电源或USB充电宝，无需连接电脑。
2. 根据需要使用MIDI线连接U6MIDI Pro的MIDI IN端口到其它MIDI设备的MIDI Out或Thru，以及连接U6MIDI Pro的MIDI OUT端口到其它MIDI设备的MIDI In。
3. 当电源接通后，U6MIDI Pro的LED指示灯会亮起，电脑会自动识别设备。打开音乐软件，在MIDI设置页面将MIDI输入和输出端口设置为U6MIDI Pro，并开始使用。
4. U6MIDI Pro配有免费的macOS或Windows版本设置软件【UxMIDI Tool】。您可通过它随时升级U6MIDI Pro的固件程序，以获得最新功能；同时还可调整MIDI路由设置和数据过滤等高级功能。

详细使用说明和相关软件请访问CME官方网站获取 [www.cme-pro.com/support/](http://www.cme-pro.com/support/)

\*\*\*\*\*