

# WIDI CORE

## 使用者手冊 V01

您好，感謝您購買 CME 的專業產品！

請在使用本產品前完整閱讀本手冊。手冊中的圖片僅用於插圖目的，真實產品可能有所不同。更多技術支持內容和操作說明視頻請訪問：[www.cme-pro.com/widi-core/](http://www.cme-pro.com/widi-core/)

### 重要說明

- **警告**

連接不當可能會導致設備損壞。

- **版權**

2025 © CME 公司版權所有。未經 CME 公司書面同意，不得以任何形式對本手冊的全部或部分進行複製。CME 是 CME 公司在中華人民共和國和/或其他國家的註冊商標。其它的產品和 brand 名稱是其各自公司的商標或註冊商標。

- **保修**

CME 為本產品針對個人或實體提供為期一年的標準有限保修，無論這個產品是購買自 CME 的授權轉銷商還是分銷商。保修期從您購買本產品的日期開始計算。CME 的保修範圍僅限於產品硬體工藝和材料的缺陷，CME 的保修並不包括正常使用造成的磨損、使用者自行拆裝、未經授權的維修等人為損壞，以及不承擔因使用不當或故障而造成損失的責任。作

為接受保修服務的條件，您會被要求提供購買證明。例如在您的發票或銷售收據中，顯示著該產品的購買日期，這是您購買的憑證。您可以聯繫 CME 授權的轉銷商或分銷商獲取相關服務，CME 將根據當地的法律對消費者履行保修義務。

## ● 安全說明

使用本產品時，為了減少火災、觸電或人員傷害的危險，應始終遵守基本的安全預防措施。這些措施包括但不限於以下：

- 切勿在有雷電的時候安裝連接。
- 切勿將連線以及插座安裝在潮濕的位置，除非該插座是專門為潮濕位置而設計的。
- 務必按照操作說明來使用本產品。
- 不要讓本產品淋雨或受潮，並避免火災或電擊。
- 應使本產品遠離會產生電氣干擾的裝置，如螢光燈、無線發射器和電動機等。
- 應使本產品避開灰塵、高溫 and 振動。
- 勿將本產品暴露在直射的陽光下。
- 勿在本產品上放置重物或裝有液體的容器。
- 勿用濕手觸摸插頭

## 介紹

CME-WIDI-Core / X / XN 是一款智慧藍牙 LE 模組，可通過低功耗藍牙實現無線 MIDI 傳輸功能。該模組可為任何具有 MIDI I/O 的現有 MIDI 設備添加藍牙 MIDI 功能。當作為藍牙 MIDI 從機設備時，它可以與 MacOS / iOS / Windows / Android 系統直接配合使用。它還能夠作為藍牙主機連接任何第三方藍牙 MIDI 從


機設備，例如：Roland AX Edge、Korg MicroKey Air、Roli Seaboard、CME Xkey Air、Jamstik+ Guitar 和所有其他現有的藍牙 MIDI 設備。

## 規格：

技術	藍牙 5 (低功耗藍牙 MIDI)，雙向 16 個 MIDI 通道
相容設備	WIDI Master, WIDI Jack, WIDI Uhost, WIDI Bud Pro, WIDI Thru6 BT, WIDI Core, WIDI BUD, 標準藍牙 MIDI 設備。 Mac / iPhone / iPad / iPod Touch / Vision Pro, Windows 10/11 電腦, 安卓行動裝置 (均需帶有藍牙低功耗 4.0 或更高版本)
相容作業系統 (BLE MIDI)	macOS Yosemite 或更高, iOS 8 或更高, Windows 10 或更高, Android 8 或更高
無線傳輸延遲	低至 3 毫秒 (兩台 WIDI Core 基於藍牙 5 連接的測試結果)
連接距離	20 公尺 (無障礙物阻擋)
固件升級	使用 iOS 或安卓版本的 WIDI App 移動應用通過藍牙無線升級
重量	4.4 克

規格如有變更，恕不另行通知。

## 典型應用



## 聯繫方式

電子郵件: [support@cme-pro.com](mailto:support@cme-pro.com)

網頁: [www.cme-pro.com](http://www.cme-pro.com)